

**Vážený zákazník!**

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že bude vaše potrebu dlho uspokojovať!

Jednoduché, ľahko ovládateľné silikónové hodinky. Pohodlné, športové nosenie aj na všedné dni. Ideálna voľba pre dospelých aj deti. Zobrazujú čas a dátum, vstavaný akumulátor zaručuje dlhú prevádzku. Prebudenie a vypnutie displeja prebieha animáciou.

- Pohodlné nosenie
- Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla
- Zobrazenie času (hodiny, minúty, sekundy), dátumu
- Plastové telo
- Silikónový remienok
- Chrómová pracka

Zobrazenie času:	Digitálne
Farba displeja:	Červená
Materiál:	Plast, silikón
Veľkosť :	50 x 20 x 12 mm
Dĺžka remienka:	185 mm

**Nastavenie času:**

1. Krátkym stlačením tlačidla prebudte displej
2. Stlačte a podržte tlačidlo na prednom paneli až kým čísla začnú blikať
3. Na spodnej časti môžete nájsť charakter „A“ ktorý znázorňuje predpoludnie a charakter „P“ ktorý znázorňuje popoludnie. Podľa toho nastavte presný čas (AM/PM), čiže popoludnie 13:35 1- P . Opätovne stlačte a podržte tlačidlo na prednom paneli aby ste mohli nastaviť minúty. Krátkym stlačením tlačidla môžete zvyšovať jednotku.
4. Dlhým stlačením tlačidla môžete nastaviť rok, ktorý znázorňuje charakter „Y“, následne mesiac a deň.
5. Ak ste nastavili všetky údaje, krátkym stlačením tlačidla môžete prepínať medzi údajmi ktoré chcete zobraziť.

**Dear Customer!**

Thank you for choosing our product, we hope you will enjoy it, and will be happy to use it for a long time!

Simple, easy to use, silicone watch. Comfortable, sporty even in your everyday lives. Ideal choice for children and adults as well. Displays time and date, the built in battery provides long lifetime. The turning on / off of the display is animated.

- Comfortable
- Easy to use, one button
- Time (hour, minute, second), date display
- Plastic watch casing
- Colorful silicone band
- Chrome spring bars

Display type:	Digit
Display color:	Red
Material:	Plastic, silicone
Watch casing size:	50 x 20 x 12 mm
Band length:	185 mm

**Setting up the time:**

1. Wake up the display with a short press of the button
2. Press and hold the button on the front panel until the time displayed starts flashing
3. On the bottom there's an „A character which means before noon, or a „P“ character which means afternoon, based on this set the proper hour(AM/PM), for example for 13:35 set 1-P, then press the button on the front panel, now we change the minutes, you can increase the counter by pressing the button shortly.
4. To change the year press and hold the button, it is shown with the character „Y“, followed by the month and the day
5. After setting up everything you can switch between time and date display with a short press on the button.

**Kedves Vásárló!**

Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömét leli a használatában.

Egyszerű, könnyen kezelhető, szilikon karóra. Kényelmes, sportos viselet a hétköznapiakban is. Ideális választás lehet gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Dátum és időkijelzéssel rendelkezik, a beépített elem hosszantartó működést biztosít. A kijelző felélesztése és kikapcsolása animációval történik.

- Kényelmes viselet
- Könnyű, egygombos használat
- Óra (óra, perc, másodperc), dátum kijelzés
- Műanyag óraegység
- Színes szilikon pánt
- Króm csatt

Kijelző típusa:	Digit
Kijelző színe:	Piros
Anyaga:	Műanyag, szilikon
Óraegység méret:	50 x 20 x 12 mm
Szija hossza:	185 mm

**Idő beállítása:**

1. Rövid gombnyomással ébressze fel a kijelzőt
2. Tartsa hosszan nyomva az előlapon található gombot, amíg el nem kezd villogni az óraérték
3. Alul látható az „A” karakter amely a délelőtti, a „P” karakter pedig a délutánt jelöli, ezek alapján állítsa be a megfelelő időt (AM/PM), délután 13:35-kor tehát 1-P majd ismét nyomja hosszan az előlapon található gombot, ekkor a perc beállítása következik, a gomb rövid megnyomásával tudja az értéket növelni.
4. A gomb hosszan megnyomásával állíthatja be az évet, melyet az „Y” karakter jelöl, majd ezt követi a hónap, végül a nap.
5. Ha minden adatot beállított, a gomb rövid megnyomásával válthat a megjelenítendő adatok között.

**Stimate Cumpărător!**

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru, în speranța că vă va oferi satisfacție deplină.

Ceas siliconic simplu, ușor de manevrat. Pentru port de zi cu zi, comod, sportiv. Alegere ideală atât pt. copii, cât și pt. adulți. Afișarea datei și orei, bateria încorporată asigurând funcționare îndelungată. Pornirea afișajului, și deșteptarea se face printr-o animație pe afișaj.

- Port comod
- Ușor, manevrare printr-un singur buton
- Afișare timp (ora, minutul, secunda) și data
- Corp din material plastic
- Curea siliconică
- Cataramă crom

Tip afișaj:	Digit
Culoare afișaj:	Roșu
Material:	Mat, plastic, silicon
Dimensiuni ceas:	50 x 20 x 12 mm
Lungime curea:	185 mm

**Reglarea timpului:**

1. Prin apăsare scurtă activați afișajul
2. Apăsăți lung butonul de pe front, până când cifra oră apare intermitent
3. În partea de jos se vede litera "A" care desemnează înainte de masă, "P" însemnând după-amiază. În funcție de acestea reglați segmentul din zi (AM/PM), (ex. la 13:35 va apare 1-P) după care apăsați lung din nou pt. reglarea minutelor, care pot fi crescute prin apăsări consecutive scurte pe buton.
4. Prin apăsarea lungă setați anul, care va fi marcat prin litera "Y", după care luna și ziua.
5. După setarea tuturor datelor, puteți naviga pe afișaj între valori, prin apăsări scurte pe buton.